Manuel d'utilisation

VAG-COM
11.11

en Français

Notez qu'il ne faut jamais connecter votre PC à internet au cours de l'utilisation du logiciel , sous peine de bloquez définitivement votre câble

Etape 1 : Installation du logiciel :

Lancez l'installation du logiciel à partir du CD




Setup - VCDS-Release-11.11.3
VCDS
Welcome to the VCDS-Release-11.11.3 Setup Wizard
This will install VCDS-Release-11.11.3 version 11.11.3 on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel

Choisir le chemin d'installation


Setup - VCDS-Release-11.11.3
Select Destination Location
Where should VCDS-Release-11.11.3 be installed?
VCDS
Setup will install VCDS-Release-11.11.3 into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\vag-com\VCDS
Browse...
At least 53,6 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel

Installez


Setup - VCDS-Release-11.11.3
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing VCDS-Release-11.11.3 on your computer.
VCDS
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Destination location:
C:\vag-com\VCDS
< Back
Install
Cancel


Setup - VCDS-Release-11.11.3
VCDS
Completing the VCDS-Release-11.11.3 Setup Wizard
Setup has finished installing VCDS-Release-11.11.3 on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons.
Click Finish to exit Setup.
Launch VCDS
Finish

Le logiciel s'est installé correctement.

Etape 2 : Installation du pilote :

Branchez votre câble VAG sur le port usb de votre PC.

Allez dans :
Panneau de configuration > Système et sécurité > Gestionnaire de périphériques


Panneau de configuration
Rechercher
Ajuster les paramètres de l'ordinateur
Afficher par : Catégorie
Système et sécurité
Consulter l'état de votre ordinateur
Sauvegarder l'ordinateur
Rechercher et résoudre des problèmes
Réseau et Internet
Se connecter à Internet
Afficher l'état et la gestion du réseau
Choisir les options de groupe résidentiel et de partage
Matériel et audio
Afficher les périphériques et imprimantes
Ajouter un périphérique
Se connecter à un projecteur
Ajuster les paramètres de mobilité communément utilisés
Programmes
Désinstaller un programme
Comptes et protection des utilisateurs
Ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateurs
Configurer le contrôle parental pour un utilisateur
Apparence et personnalisation
Modifier le thème
Modifier l'arrière-plan du Bureau
Modifier la résolution de l'écran
Horloge, langue et région
Modifier les claviers ou les autres méthodes d'entrée
Options d'ergonomie
Laisser Windows suggérer les paramètres
Optimiser l'affichage


Panneau de configuration ▸ Système et sécurité ▸
Rechercher
Page d'accueil du panneau de configuration
Système et sécurité
Réseau et Internet
Matériel et audio
Programmes
Comptes et protection des utilisateurs
Apparence et personnalisation
Horloge, langue et région
Options d'ergonomie
Centre de maintenance
Vérifier l'état de votre ordinateur et résoudre les problèmes
Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur
Résoudre des problèmes informatiques courants
Restaurer votre ordinateur à une date antérieure
Pare-feu Windows
Vérifier l'état du pare-feu
Autoriser un programme via le Pare-feu Windows
Système
Afficher la quantité de mémoire RAM et la vitesse du processeur
Afficher l'indice de performance Windows
Autoriser l'accès à distance
Afficher le nom de cet ordinateur
Gestionnaire de périphériques
Windows Update
Activer ou désactiver la mise à jour automatique
Rechercher les mises à jour
Afficher les mises à jour installées
Options d'alimentation
Modifier les paramètres de batteries
Entrer un mot de passe quand l'ordinateur sort de veille
Modifier le comportement des boutons d'alimentation
Modifier les conditions de mise en veille de l'ordinateur
Sauvegarder et restaurer
Sauvegarder l'ordinateur
Restaurer des fichiers à partir d'une sauvegarde
Mise à niveau express
Obtenir plus de fonctionnalités avec une nouvelle édition de Windows 7
Outils d'administration
Libérer de l'espace disque
Défragmenter votre disque dur
Créer et formater des partitions de disque dur

Clique droit sur HEX-USB> Mettre à jour le pilote




Mettre à jour le pilote - HEX-USB
Comment voulez-vous rechercher le pilote ?
Rechercher automatiquement un pilote mis à jour
Windows va rechercher sur votre ordinateur et sur Internet le pilote le plus récent pour votre périphérique, sauf si vous avez désactivé cette fonctionnalité dans les paramètres d'installation du périphérique.
Rechercher un pilote sur mon ordinateur
Recherchez et installez manuellement le pilote.
Annuler


Mettre à jour le pilote - h HEX-USB
Rechercher le pilote sur votre ordinateur
Rechercher les pilotes à cet emplacement :
C:\vag-com\VCDS
Parcourir...
Inclure les sous-dossiers
Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur
Cette liste affichera les pilotes installés et compatibles avec le périphérique, ainsi que tous les pilotes dans la même catégorie que le périphérique.
Suivant
Annuler


Mettre à jour le pilote - HEX-USB
Installation du pilote...
Sécurité de Windows
Windows ne peut pas vérifier l'éditeur de ce pilote
Ne pas installer ce pilote
Vérifiez la présence d'un pilote mis à jour pour votre périphérique sur le site Web du fabricant.
Installer ce pilote quand même
N'installez que les pilotes provenant du site Web ou d'un disque du fabricant. Les logiciels non signés obtenus par d'autres moyens peuvent endommager votre ordinateur ou accéder à vos données privées.
Voir les détails


Mettre à jour le pilote - Direct Interface
Windows a mis à jour votre pilote.
Windows a terminé l'installation du pilote de ce périphérique :
Direct Interface
Fermer

Vérifier que le pilote s'est installé correctement.



Lancer maintenant le logiciel .

Cliquez sur le bouton Options pour configurer votre logiciel pour la première utilistation.



Cliquez ensuite sur le bouton Test pour initialiser votre logiciel et enregistrer avec « Save ».

Votre logiciel est maintenant prêt pour l'utilisation, il suffit de relier le câble VAG-COM au port USB de votre PC et au port ODB de votre véhicule pour commencer le diagnostic.